



Montageanleitung für Aufkleber

Voraussetzung

Sauberer, glatter, wachs-, fett- und silikonfreier Untergrund. Frisch lackierte Untergründe müssen vor dem Bekleben vollkommen durchgetrocknet sein. Verklebungstemperatur des Untergrundes: mindestens +15° Celsius.

Benötigtes Material

Reinigungsmittel, Klebeband, Schere, Massstab, Rakel (falls vorhanden), Wasser mit etwas Spülmittel.



Aufkleber können auf allen trockenen, sauberen und glatten Oberflächen angebracht werden. Reinigen Sie deshalb die für die Übertragung vorgesehenen Flächen mit einem fettlösenden Reinigungsmittel. (z.B. Brennsprit)



Mit Hilfe einer Zerstäuberflasche (Scheibenreiniger), die zu beklebende Fläche besprühen.



Der Aufkleber verkehrt auf eine saubere Unterlage legen und das Silikonpapier (Trägerpapier) sorgfältig abziehen.



Die Klebeseite mit dem Spülmittel besprühen und auch die zu beklebende Fläche etwas anfeuchten.



Den Aufkleber auf dem Untergrund positionieren. Dank der Flüssigkeit können Sie diesen nun noch einpassen.



Den Aufkleber von der Mitte her nach Aussen mit Hilfe eines Rakels oder eines anderen Gegenstandes andrücken. Dadurch wird das Wasser unter dem Kleber nach Aussen gedrückt.

Hinweis

Neubeschriftungen sollten in den ersten Wochen nach dem Aufkleben schonend behandelt werden. Aufgeklebte Schriftzüge und Logos reinigen Sie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Unsere Folien sind selbstverständlich wetter- und waschstrassenfest.